## enDSL



Schließen Sie die Fritz!Box gemäß der mitgelieferten Unterlagen an. Achten Sie bitte darauf, die Fritz!Box direkt mit der TAE-Dose zu verbinden (ein Splitter oder NTBA werden nicht benötigt).




#### 1 Internetanschluss einrichten

Verbinden Sie die Fritz!Box mit einem Computer und verfahren Sie dabei wie in der zur Fritz!Box mitgelieferten Anleitung unter "Computer anschließen" beschrieben.

Öffnen Sie auf dem Computer einen Webbrowser und rufen Sie die Seite http://fritz.box auf.

Bitte melden Sie sich mit dem FRITZ!Box-Kennwort von der Rückseite der FRITZ!Box an und folgen Sie den Anweisungen des Einrichtungs-Assistenten.



Sofern in der Liste der Internetanbieter der Eintrag "envia TEL" vorhanden ist, können Sie diesen auswählen. Falls der Eintrag "envia TEL" nicht vorhanden ist, wählen Sie "weitere Internetanbieter" und "andere Internetanbieter" aus. Als Namen vergeben Sie bitte envia TEL.



Klicken Sie auf Weiter und wählen Sie "Anschluss an einen DSL-Anschluss" aus.



## enDSL





Geben Sie jetzt die Ihnen mitgeteilten Zugangsdaten "PPPoE-Benutzername" und "PPPoE-Kennwort" ein.



Im Folgenden sehen Sie eine Zusammenfassung der eingegeben Daten. Setzen Sie einen Haken bei "Internetverbindung nach dem Speichern der Einstellungen prüfen". Nach einer abschließenden Prüfung des Internetanschlusses ist dessen Einrichtung abgeschlossen.

Hinweis: Sofern Sie im ersten Schritt den Eintrag "andere Internetanbieter" ausgewählt haben, müssen Sie anschließend die VLAN-Einstellungen durchführen.



Klicken Sie dazu in der linken Navigationsleiste auf "Internet" und dann auf "Zugangsdaten". Im rechten Fenster klicken Sie auf "Verbindungseinstellungen ändern", setzen einen Haken bei "VLAN für den Internetzugang verwenden" und geben bei VLAN-ID eine "7" ein.




## enDSL



#### 2 Rufnummern einrichten


#### Anschlusseinstellungen durchführen

Klicken Sie dazu in der linken Navigationsleiste auf "Telefonie" und dann auf "eigene Rufnummern". In der Rufnummernmaske wählen Sie bitte im oberen Bereich den Reiter "Anschlusseinstellungen".



Klicken Sie bitte auf "Verbindungseinstellungen ändern" und tragen als "VLAN-ID" die 133 sowie bei "PBit" die 5 ein. Aktivieren Sie ebenfalls den Haken bei "Für Internettelefonie eine separate Verbindung nutzen (PVC)". Klicken Sie abschließend auf "Übernehmen".

#### Rufnummern eintragen



Um ihre Rufnummer einzurichten, klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Telefonie" und dann auf "Eigene Rufnummern". Klicken Sie anschließend auf "Neue Rufnummer".



## enDSL



Telefonie-Anbieter	Anderer Anbieter		~							
releionie-Anbietei	Anderer Anbieter									
Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnumi FRITZ!Box**	mer in der								
0341123456789	123456789		×							
		Weitere Rufnum	nmer							
*Rufnummer für die Anme	eldung									
Geben Sie in dieser Spalte Bitte geben Sie die Rufnun	bitte die Rufnummer für							ie kann je n	ach Anbieter u	unterschiedl
Geben Sie in dieser Spalte	bitte die Rufnummer für nmer genau so ein, wie v							ie kann je n	ach Anbieter u	unterschiedl
Geben Sie in dieser Spalte Bitte geben Sie die Rufnun	bitte die Rufnummer für nmer genau so ein, wie v der FRITZIBox	om Anbieter vorge	egeben, einsc	ßlich eventue				ie kann je n	ach Anbieter u	unterschiedl
Geben Sie in dieser Spalte Bitte geben Sie die Rufnun **Interne Rufnummer in o Geben Sie nun bitte Ihre Ru Weitere Rufnummer	bitte die Rufnummer für nmer genau so ein, wie v der FRITZ!Box ufnummer ohne Ortsvor	om Anbieter vorge wahl und ohne So	egeben, einsch nderzeichen e	ßlich eventue	ll enthalte	ner Sonder	eichen.	·		
Geben Sie in dieser Spalte Bitte geben Sie die Rufnun **Interne Rufnummer in o Geben Sie nun bitte Ihre Ru	bitte die Rufnummer für nmer genau so ein, wie v der FRITZIBox ufnummer ohne Ortsvor " können Sie hier weiter	om Anbieter vorge wahl und ohne So re Rufnummern an	egeben, einsch nderzeichen ein nlegen, wenn e	ßlich eventue	II enthalte	ner Sondera	eichen. rname und I	(ennwort) w	vie die erste Ru	
Geben Sie in dieser Spalte Bitte geben Sie die Rufnum **Interne Rufnummer in c Geben Sie nun bitte Ihre R Weitere Rufnummer Über "Weitere Rufnummer	bitte die Rufnummer für nmer genau so ein, wie v der FRITZIBox ufnummer ohne Ortsvor " können Sie hier weiter	om Anbieter vorge wahl und ohne So re Rufnummern an	egeben, einsch nderzeichen ein nlegen, wenn e	ßlich eventue	II enthalte	ner Sondera	eichen. rname und I	(ennwort) w	vie die erste Ru	
Geben Sie in dieser Spalte Bitte geben Sie die Rufnun "Interne Rufnummer in c Geben Sie nun bitte Ihre Ru Weitere Rufnummer Über "Weitere Rufnummer Rufnummern mit abweich	bitte die Rufnummer für nmer genau so ein, wie v der FRITZIBox ufnummer ohne Ortsvor " können Sie hier weiter	om Anbieter vorge wahl und ohne So re Rufnummern an	egeben, einsch nderzeichen ein nlegen, wenn e	ßlich eventue	II enthalte	ner Sondera	eichen. rname und I	(ennwort) w	vie die erste Ru	
Geben Sie in dieser Spalte Bitte geben Sie die Rufnun "Interne Rufnummer in c Geben Sie nun bitte Ihre Ru Weitere Rufnummer Über "Weitere Rufnummer Rufnummern mit abweich Zugangsdaten	bitte die Rufnummer für mmer genau so ein, wie v der FRITZiBox ufnummer ohne Ortsvor " können Sie hier weiter enden Zugangsdaten kö	om Anbieter vorge wahl und ohne So re Rufnummern an	egeben, einsch nderzeichen ein nlegen, wenn e	ßlich eventue	II enthalte	ner Sondera	eichen. rname und I	(ennwort) w	vie die erste Ru	

Wählen die bei "Telefonie-Anbieter" "Anderer Anbieter" aus. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie unter den Sternchen finden.

Zugangsdaten					
Benutzername	0341123456789				
Authentifizierungsname	0341123456789				
Kennwort	******				
Registrar	ngn.enviatel.net				
Proxy-Server	ngn.enviatel.net				
Weitere Einstellungen 🛦					
Weitere Einstellungen zur Rufr	ummer				
DTMF-Obertragung	Automatisch	<b>▽</b>			
	ende Gespräche einfügen				
Weitere Einstellungen zur Verb	indung				
Rufnummer für die An					
	er eine Internetverbindung				
		rbindung für eigene Rufnummern reserviert, a	ktivieren Sie diese Option, wenn es sie	ch um eine Rufnummer eines and	deren
Internettelefonie-Anbieter	Nur via IPv4	<u> </u>			
kontaktieren über					
Transportprotokoll	Automatisch	•			
				Weiter	Abbrecher
				Weiter	ADDITECTION

Bei den Zugangsdaten geben Sie bitte Ihre SIP Zugangsdaten ein. Der Benutzername ist dabei der SIP Benutzernamen, das Kennwort ihr SIP Kennwort und der Registrar ihre SIP Domain (bspw. sip.enviatel.net). Das Feld "Proxy-Server" können Sie leer lassen.

Wichtig: Der Haken bei "Anmeldung immer über eine Internetverbindung" muss nur dann gesetzt werden, wenn Sie bei Registrar "sip.enviatel.net" eingetragen haben. Bei Verwendung eines anderen Registrars (bspw. ngn.enviatel.net) darf der Haken nicht gesetzt sein.



## enDSL



Nach einem Klick auf "Weiter" sehen Sie eine Zusammenfassung. Nach Abschluss der Einrichtung können Sie den Einrichtungsassistenten verlassen. Sollten hier Fehler erkennbar sein, überprüfen Sie Ihre Einstellungen im Menüpunkt "Internet" beziehungsweise "Telefonie".

Die Konfiguration ist nun abgeschlossen.