

Tastenkombinationen zur Aktivierung von Leistungsmerkmalen

Leistungsmerkmal	Aktivieren	Deaktivieren
Anklopfen	* 4 3 1	* 4 3 0
Anklopfen ablehnen	R 0	
Permanente Rufnummernunterdrückung	* 3 2 * (Status: * # 3 2 #)	# 3 2 *
Rückfragen	R und Zielrufnummer	
Anrufe mit unterdrückter Nummer abweisen	* 3 3 6 * (Status: * # 3 3 6 #)	# 3 3 6 *
Fallweise Rufnummernunterdrückung	* 3 1 # und Zielrufnummer	* 3 1 0
Fallweise Rufnummernübermittlung	* 3 1 * und Zielrufnummer	
Anrufweiterleitung		
• sofort	* 2 1 * und Zielrufnummer (Status: * # 2 1 #)	# 2 1 #
• nach x Sekunden	* 6 1 * und Zielrufnummer* Sekunden (Status: * # 6 1 #)	# 6 1 #
• bei besetzt	* 6 7 * und Zielrufnummer (Status: * # 6 7 #)	# 6 7 #

Besonderheit: Bei einer FritzBox muss *# vorgewählt werden, um die Dienstmerkmale durchzureichen.